



Since 1993

この度は、Cayin C9 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

Cayin C9 は 18650 バッテリーを搭載しており、ご使用にあたりお客様の安全とお使いの機器を保護するため、下記の注意点を必ずご確認の上、ご使用下さいますようお願い致します。

### 充電に関する注意事項

GOOD	BAD
充電は USB 充電器(付属していません)から充電を行う	デバイス(PC、ノートパソコン、音楽プレーヤー等)の USB ポートから充電は行わない
C9 を充電するときは電源を切る	充電しながら楽曲再生は行わない
充電中は充電ケーブル以外すべて取り外す	C9 と接続デバイスとをオーディオケーブルで接続した状態で、同時に充電は行わない

※バッテリーは適宜充電を行い、完全に放電しないようお気を付けください。

※バッテリーの交換や取り外しの後、バッテリーモジュールは保護モードに通常入ります。また誤った充電方法により安全装置が作動して保護モードに入ることもあります。保護モードに入った場合は少なくとも 10 秒間はバッテリーモジュールを充電する必要があり、それにより通常モードに戻ります。充電の際は充電ケーブル以外のケーブルは外してください。

※Huawei 社のモバイル機器のための USB 充電器は C9 の充電に使用しないで下さい。独自のクイックチャージプロトコルにより、C9 と互換性がないためです。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社コベックジャパン

03-3477-0122 / [info@kopek-japan.co.jp](mailto:info@kopek-japan.co.jp)