

Ultra Mini Wireless


user manual

ABSOLUTE


©2021 Absolute Technology All rights reserved.

iPhone, Magsafe, and Galaxy are registered trademarks of Apple Inc.
and Samsung Electronics Co., Ltd.

Designed in Tokyo and Taipei. Made in China.




ultra mini wireless - 概要




お使いの機器の充電方法

- 電源ボタンはultra mini wirelessの電源をON及びOFFする際に使用します。
- ケーブルを使った充電を検知すると、ultra mini wirelessは自動で電源がONになります。
- ワイヤレス充電をする際には電源ボタンを押してONにする必要があります。



○ 電源ボタンを押した後、電源ランプが赤く点灯します。




○ 充電が始まるとインジケーターが青く点滅します。

ultra mini wirelessの充電方法

- USB type C (付属)、またはlightningケーブル (付属しません) を使用して充電を行って下さい。
- インジケーターが点滅すると充電が開始されていることを示します。
- インジケーターがultra mini wirelessのバッテリー残量を表示します。

ultra mini wirelessのバッテリー残量

- 4 ライト 75 -100% (バッテリー残量)
- 3 ライト 50 - 75% (バッテリー残量)
- 2 ライト 25 - 50% (バッテリー残量)
- 1 ライト 0 - 25% (バッテリー残量)
- 0 ライト 0% (バッテリー残量)



ワイヤレス充電の機能を便利に使うために

- Magsafe機能搭載のiPhoneを使用する場合


- o iPhoneの背面側にultra mini wirelessを装着します。
- o iPhone Magsafeは、ultra mini wirelessを正しい位置に直接固定します。
(※カメラ形状によっては付属のマグネットシールが必要になる場合があります、次ページ下部を御覧下さい)
- o iPhoneとultra mini wirelessの距離によって磁力に違いが生じます。
- o ultra mini wirelessをより強力で磁力で固定するために、以下の説明を参照してください。
また、iPhone・iPhoneケース裏面にマグネットシールを装着する場合は、下記をご参照ください。

- Magsafe機能のないiPhone/Android携帯を使用する場合


o ultra mini wirelessには、裏面接着剤付きのマグネットシールが付属しています。

(マグネットシールの追加購入は、ABSOLUTE代理店にて承ります。)

o スマートフォンや保護ケースにマグネットシールの接着面（ロゴの反対側）をワイヤレス充電部に貼り付けて下さい。




o iPhoneに直接マグネットシールを貼る場合




o ケースにマグネットシールを貼る場合

- iPhone 13 Proや13 miniなどのカメラとバッテリーが干渉するスマートフォンをお使いの場合やケースを使用してワイヤレス充電が動作しない場合（ケースの形状によってはお使いいただけない場合があります）

o マグネットシールのロゴの位置を合わせて、マグネットシールをultra mini wirelessにセットします。ロゴのある面をultra mini wirelessの方を向いて付けてください（磁力で貼り付けるだけです）。




○次に、下図のように、ultra mini wirelessをカメラフレームの底面にできるだけ近づけて合わせて下さい。この時点ではマグネットシールはスマートフォンにくっつきませんので、手でスマートフォンとultra mini wirelessをしっかりとって、合わせます。



○ iPhoneのみの場合

○ ケースを使う場合

○次に、電源ボタンを押してワイヤレス充電が動作しているか確認します。万が一、動作しない場合はultra mini wirelessの位置を少しずらしてみてもう一度お試しください。




- ワイヤレス充電が動作することを確認したら、マグネットシールの裏面シールをはがし、ワイヤレス充電が動作した位置にマグネットシールをiPhone（またはケース）表面に接着して下さい。



○ iPhoneのみの場合

○ ケースを使う場合

- ワイヤレス充電のキーポイントは温度にあります。
- ultra mini wirelessは、涼しい環境でご使用いただくことで、ワイヤレス充電の性能を最大化することが可能です。
- 気温が高すぎたり、暑すぎる場合は、有線での充電をご利用ください。
- iPhoneが高温環境を検知した場合、ワイヤレス充電の速度が低下または停止する場合があります。
- また、iPhoneが高温を検知した場合、80%で充電を停止する場合があります。



警告

ultra mini wirelessはリチウムイオン電池を含有しています：

- 電池の破損を防ぐため、ケースをご自身で開けないでください。
- ultra mini wirelessの分解、粉碎、穿孔、および回路のショートなど行わないでください。
- 液体、火気、または60°C/ 140° F以上の環境にさらさないでください。

保証

- Ultra mini wirelessにはご購入より12ヶ月間の保証があります（日本国内のみ適応）。
- 標準保証および限定保証は、製品の適切な使用があった場合のみを条件とします。
- お客様が本製品を売却または譲渡した場合、保証は無効となります。

お問い合わせ

株式会社コペックジャパン
info@kopek-japan.co.jp