

D1P ポータブル・ヘッドホンアンプ&DAC

クイックスタートガイド

Audioengine ファミリーへようこそ。D1P ヘッドホンアンプ&DACのご購入誠にありがとうございます。
Audioengineは、可能な限り最高品質のリスニング体験をお届けすることに専念しており、D1PはAudioengineの全製品と同じように細部にまでこだわり、操作性をシンプルに設計しました。
また、新たな素晴らしい製品を生み出すインスピレーションを与えてくれたお客様、そしてAudioengineチーム全員に心より感謝申し上げます。

概要



D1Pは、より高価なデジタル・インターフェースに見られる性能と機能を備えた、パワフルかつポータブルな32ビット・ヘッドホンアンプ兼USB DACです。多くの電力を必要としませんが、最も要求の厳しいヘッドホンでも駆動することができます。D1Pは、コンピュータ内蔵のDACやサウンドカードをバイパスして、パワードスピーカーやあらゆるオーディオシステムに直接接続することもできます。

特徴

- ・オーディオマニア・グレードのヘッドホンを駆
- ・iOS、Android、MacOS、Windowsに対応
- ・USBおよびS/PDIFオプティカル入力
- ・ステレオ・アナログおよびヘッドホン出力
- ・ハイエンドグレードのカスタムコネクター

MQAレンダラー技術が搭載されており、MQAコア信号に接続し、MQAファイルの最終展開を完了することが可能です。

D1Pはまた、最大サンプルレート384kHz、32ビットまでのPCMデジタルオーディオを処理し、DSD128ソースまでのDSD再生をサポートします。



クイックセットアップ

D1Pをヘッドホンや音楽システムに接続する方法を紹介しましょう。

- 1 MacOS、iOS、Android、Windowsに対応した付属のUSBケーブルを使用して、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンをD1Pに接続します。
- 2 ヘッドホンまたはパワードスピーカーをD1Pフロントパネルの3.5mmヘッドホンジャック出力またはリアパネルのステレオ出力に接続します。
- 3 デバイス、アプリ、D1Pの音量レベルを中レベルに調整し、音楽再生を開始します。PCの場合、D1Pは自動的に認識されます。Macの場合は、システム設定のサウンドで、サウンド出力として「Audioengine D1P」を選択します。

オプティカル入力

トスリンクデジタル光入力は、テレビ、コンピューター、メディアサーバー、または光出力を持つ製品など、あらゆる光ソースからのPCMステレオストリームを受け入れることができます。

D1Pは箱から出してすぐに素晴らしいサウンドが得られ、時間が経つにつれて良くなっていくでしょう。通常、ブレイクインには40~50時間程の時間が必要となります。

製品に関してご不明な点がございましたら国内正規代理店のコペックジャパンまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：株式会社コペックジャパン
info@kopek-japan.co.jp
03-3477-0122

製品保証

Audioengineの製品には、ご購入日より3年間の限定保証が付属致します。この保証はご購入により自動的に付帯し、登録の必要はありません。本限定保証は日本国内においてのみ適用されます。

保証の対象

製造上の不備及び欠陥による不良を対象と致します。

保証の対象とならないもの

事故、誤使用、不正な使用、過度な湿度・日光・環境下での使用、高いボルテージ環境での使用、天災・災害等、改造、マニュアルの指示を従わない不適切な使用など。これらによる製品の不具合については保証の対象とはなりません。

不具合への対応

Audioengineにて各不具合品について修理あるいは交換を決定致します。また、保証期間内は、お客様からAudioengineあるいは代理店への送料を除く修理・交換の費用は保証によってカバーされます。修理・交換後は、迅速に商品をお戻し致します。

お客様へのお願い

Audioengineあるいは代理店までの送料はお客様負担となります。万が一、修理等が必要になった場合に備え、製品の破損を防止するために、製品ご購入時に付属の箱等は保存しておくことをおすすめ致します。Audioengineでは、商品返送の際に起きる不適切な梱包による破損等については一切保証いたしません。お客様ご自身で梱包をする際は梱包に問題がないことをしっかりご確認ください。